

Code 219550-219556

Notice de montage pour système câble

Outils pour montage

- Clé allen
- Vis
- Instruments pour alignement
- Tournevis

Etapes de montage

- 1) Percer des trous dans le mur.
Insérer la vis (2) dans le mur à travers la pièce (1) (au plafond et au sol)
- 2) Visser la pièce (4) sur la pièce (1) au plafond
- 3) Visser la pièce (5) avec la pièce (9) et ensuite la pièce (9) sur la pièce (1) au sol

